

Setup Guide

Téléviseur
Televisor digital a color con pantalla de cristal líquido
Televisor

5-013-153-12(1)



US	Setup Guide
FR	Manuel de configuration
ES	Guía de configuración
PT	Guia de Configuração

Sony Customer Support

U.S.A.:
<http://www.sony.com/tvsupport>
Canada:
<http://www.sony.ca/support>
United States 1.800.222.SONY
Canada 1.877.899.SONY
Please Do Not Return the Product to the Store

Service à la clientèle Sony

Canada:
<http://www.sony.ca/support>
États-Unis:
<http://www.sony.com/tvsupport>
Canada 1.877.899.SONY
États-Unis 1.800.222.SONY
Ne retournez pas le produit au magasin

Lea este manual antes de usar el producto

Centro de Asistencia de Sony

<http://esupport.sony.com/ES/LA/>
Llame al número telefónico que aparece en su póliza de garantía.
Por favor no devuelva el producto a la tienda donde adquirió el producto.

Suporte ao Cliente Sony

<https://www.sony.com.br/electronics/support>
Por favor, não devolva o produto à loja

BRAVIA

XBR-75X81CH / 75X80CH / 75X807H
XBR-75X805H / 75X800H / 65X81CH
XBR-65X80CH / 65X807H / 65X805H
XBR-65X800H / 55X81CH / 55X80CH
XBR-55X807H / 55X805H / 55X800H

1

SB1 SB2 IM VS CL
75 65 55
M4L8 M5L14 SN

*1
*2

1.5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}

75
65
55

2

*2

1 2

3 75

1 M5L14 SN
2 M4L8 SN

65
55

65
55

M5L14 SN

4

2 *2

1 x 6

5

65 55

1 2 3

6

1

SB1

7

65 55

1 2 3

SB2


8

*1 Refer Reference Guide / Reportez-vous au Manuel de référence / Consulte la Guía de referencia / Consulte o manual de instruções


*2 Only on limited region/country/TV model. / Uniquement pour certaines régions/pays/modèles de téléviseurs. / Solo en regiones/países limitados/Modelo de TV. / Somente para determinadas regiões/países/modelos de TV.




9




10





11



12



13



Help / Aide / Ayuda / Ajuda



<http://www.sony.net/tv-how-to-videos>

Tips / Conseils / Consejos / Dicas